Seculine Product Compatibility Chart

Brand	Camera	Zigview				twin1 R3/R4										twin1 ISR						Action Level			Twinlink	Universal Magnifier		
		S2A	S2B	S2C	S2 live	R3-UT	R3-UTN	R3-UTN2	R3-TRC	R3-TRN	R3-TRS	R4C	R4N	R4S	R4U	i01	i02	i03	i04	i05	i06	AL105	AL105s	AL205	T2D	U-13C	1-13C	2-13C
Canon	1D		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	1Ds			⦿					⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	1D MKII		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	1Ds MKII			⦿					⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	1D MKIIN		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	
	1D MKIII		⦿		⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿		⦿	
	1Ds MKIII			⦿	⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿		⦿	
	1Ds MKIV			⦿	⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿		⦿	
	D30		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	D60		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	5D			⦿					⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	7D		⦿		⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	5D MKII			⦿	⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	10D		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	20D		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	30D		⦿						⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	40D		⦿		⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	50D		⦿		⦿				⦿			⦿					⦿					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		⦿
	300D	⦿				⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	350D	⦿				⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	400D	⦿				⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	450D	⦿			⦿	⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	500D		⦿		★	⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	1000D	⦿			⦿										⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
Nikon	D1		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D1X		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D1H		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D2H		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D2X		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D2Xs		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D2Hs		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D3			⦿	⦿					⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D3X			⦿	⦿					⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D100									⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D200		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D300		⦿		⦿					⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D300S		⦿		⦿					⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D700			⦿	⦿					⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D40	⦿○				○	○	○							○							⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D40X	⦿○				○	○	○							○							⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D50	⦿○				○	○	○							○							⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D60	⦿○				○	○	○							○							⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D70	⦿○				○	○	○							○							⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D70s		⦿				⦿												⦿			⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D80		⦿				⦿												⦿			⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D90		⦿		⦿			⦿													⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	D5000		⦿		⦿			⦿													⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
Sony	A100		⦿								⦿			⦿					⦿							⦿		
	A200		⦿								⦿			⦿					⦿							⦿		
	A300		⦿		★						⦿			⦿					⦿							⦿		
	A330																									⦿		
	A350		⦿		★						⦿			⦿					⦿							⦿		
	A380		⦿		★						⦿			⦿					⦿							⦿		
	A700										⦿			⦿					⦿									
	A850																		⦿									
	A900				★						⦿			⦿					⦿									
Minolta	5D		⦿								⦿			⦿					⦿							%		
	7D		⦿								⦿			⦿					⦿							%		
Pentax	*istD		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	*istDS		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	*istDL		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	*istDL2		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	*istDS2		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	K7		⦿		★	⦿									⦿							⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	K100D		⦿			⦿									⦿							⦿	⦿	⦿	⦿			
	K110D		⦿			⦿									⦿							⦿	⦿	⦿	⦿			
	K10D		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	K20D		⦿		★	⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	K200D		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
FUJI	S1PRO																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	S2PRO																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	S3PRO		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	S5PRO		⦿							⦿			⦿					⦿				⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
SIGMA	SD9		⦿																			⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	SD10		⦿																			⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	SD14		⦿													⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
SAMSUNG	GX-IS		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	GX-IL		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	GX-10		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	GX-20		⦿			⦿									⦿	⦿						⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
OLYMPUS	E-1																					⦿	⦿	⦿	⦿			
	E-3																					⦿	⦿	⦿	⦿			
	E-300																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-500																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-520																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-330																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-400																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-410																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-510																					⦿	⦿	⦿	⦿	⦿		
	E-420																					⦿	⦿	⦿	⦿			

⦿ Compatilble ○ Only wireless mode • Only wired % eye sensor unable

★ require original video cable which is included in camera package originally.